

# Inhaltsverzeichnis

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b><i>GPIOs über Konsole ansprechen</i></b> ..... | <b>3</b> |
|---------------------------------------------------|----------|



# Rund um GPIOs

GPIOs initialisieren, lesen und schreiben

## GPIOs über Konsole ansprechen

GPIO Anlegen:

```
sudo echo 23 >/sys/class/gpio/export
```

GPIO Konfigurieren:

```
sudo echo out >/sys/class/gpio/gpio23/direction
```

GPIO Wert schreiben:

```
sudo echo "1" > /sys/class/gpio/gpio23/value
```

{{tag>anleitung raspi} }

| Artikel Info        |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | GPIOs initialisieren, lesen und schreiben |
| <b>Version</b>      | 22.0409                                   |