

Inhaltsverzeichnis

<i>GPIOs über Konsole ansprechen</i>	3
---	----------

Rund um GPIOs

GPIOs initialisieren, lesen und schreiben

GPIOs über Konsole ansprechen

GPIO Anlegen:

```
sudo echo 23 >/sys/class/gpio/export
```

GPIO Konfigurieren:

```
sudo echo out >/sys/class/gpio/gpio23/direction
```

GPIO Wert schreiben:

```
sudo echo "1" > /sys/class/gpio/gpio23/value
```

[anleitung](#), [raspi](#)

}

Artikel Info	
Beschreibung	GPIOs initialisieren, lesen und schreiben
Version	22.0409