

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeines</b> .....	3
<b>Parametrisierung</b> .....	3
<b>Dokumente</b> .....	3



# FreeCAD

(Ich benutze derzeit die Version 0.20, die Beschreibungen sind z.T. aber noch für 0.17)



## Allgemeines

- (v0.17) Vor dem Exportieren bzw. Hinzufügen zur Bibliothek die Einzelteile zusammenfassen, da ansonsten das Ergebnis meist nicht komplett ist.


## Parametrisierung

1. Zu Arbeitsbereich **Spreadsheet** wechseln
2. Neue Tabelle erstellen
3. Tabelle mit gewünschten Werten erstellen
4. Den benötigten Zellen (mit den Werten) Aliase erstellen (re. Maustaste → Eigenschaften → Alias)
5. Diese Aliase können dann bei allen möglichen Werten im Modell benutzt werden (klick auf [ f ( x ) ] im Wertefeld)
6. Bei parametrisierten Projekten immer unveränderliche Referenzebenen verwenden
  1. externe Objektreferenzen funktionieren nicht und werden bei Änderungen von Werten zerstört
  2. Abschrägungen funktionieren auch nicht zuverlässig, hierfür besser Pockets verwenden.

## Dokumente

Seite	Stand	Version	Beschreibung	Kategorien	Zuletzt geändert	Letzte Zusammenfassung
<a href="#">FreeCAD</a>	 Fortlaufend	25.0705	FreeCAD	Anleitung, CAD, FDM-Druck, SLA-Druck	01.01.1970 01:00	
<a href="#">FreeCAD Addons</a>	 Überprüfen	20.0227		Anleitung, CAD	04.05.2023 23:15	inline edit

[CSV-Export](#)

Artikel Info	
<b>Stand</b>	 Aktualisieren
<b>Version</b>	23.0416

<b>Artikel Info</b>	
<b>Kategorien</b>	Anleitung , CAD , FDM-Druck , SLA-Druck